

Roddmaskin - Instruktion



Roddmaskin Epsilon R50

1. DENNA PRODUKT ÄR TILLVERKAD I ÖVERENSSTÄMMELSE MED FÖLJANDE STANDARDER:

- EN61000-6-3:2007+A1:2011
- EN61000-6-1:2007
- EMC direktiven (2014/30/EU)

2. TEKNISK INFORMATION:

Mått (LxBxH): 176.5 x 51 x 48 cm
Nettovikt: 24,7 kg
Svånghjulsvikt: 7 kg
Max användarvikt: 100 kg

3. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

- Innan du börjar använda produkten bör du kontrollera så att allt är monterat korrekt samt att allt du monterat är åtdraget ordentligt.
- Tänk på att placera produkten i en torr och ren miljö.
- Produkten får absolut inte utsättas för väta då det kan skada dess elektronik.
- Undvik att utsätta produkten för direkt solljus.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Det är rekommenderat att placera produkten på en underlagsmatta för att motverka märken på golvet. Mattan fungerar även som ljuddämpning när produkten används.
- Ställ inte produkten för nära väggar eller annan inredning. Tänk på att du måste kunna kliva av på ett säkert sätt åt alla håll.
- Produkten måste placeras på en jämn och plan yta. Använd inte produkten om den inte står stadigt mot marken.
- Använd ordentliga tränings skor med bra grepp vid träningspasset.
- Använd aldrig utomhus skor vid träningen eftersom smutsen kan skada produkten.
- Undvik att använda löst sittande eller för långa kläder som riskerar att fastna i produktens rörliga delar.
- Personer med långt hår bör sätta upp det innan påbörjad träning.
- Låt aldrig barn använda produkten på egen hand. En vuxen skall alltid finnas i närheten och kunna hjälpa till vid behov.
- Var observant så att inte barn eller husdjur har möjlighet att vidröra produkten när den används. Rörliga delar utgör klämrisk.

4. RENGÖRING:

När du använder träningsredskapet är det naturligt att det hamnar svett på produkten. För att undvika rostangrepp på metalledar samt hålla träningsredskapet fräscht är det rekommenderat att regelbundet rengöra produkten.

- Torka av produkten med en fuktig trasa. Använd aldrig rinnande vatten då det kan skada elektroniken.
- Använd inte några starka rengöringsmedel eller andra lösningsmedel vid rengöring. Om du önskar använda mer än endast vatten går det bra att använda en mycket liten mängd mild tvällösning eller liknande på trasan.

5. UNDERHÅLL:

- Kontrollera med jämna mellanrum att alla skruvar och muttrar är åtdragna ordentligt. Om du känner att någon komponent glappar på produkten **MÅSTE** det åtgärdas innan fortsatt användning.
- Rörliga leder på produkten har bättre funktion om du emellanåt smörjer in dem med olja eller fett. Om det uppstår missljud i form av gnissel under användningen beror det sannolikt på att någon utav lederna behöver smörjas.
- Kontrollera emellanåt att inte någon rörlig del har skador eller slitage. Använd inte produkten förrän den skadade delen är utbytt.
- Kontrollera emellanåt produktens svetsfogar så att det inte förekommer några sprickor.

